

URWAGA:
1. Pod przewody wykonać podsypkę zgodną z opisem technicznym.
2. Przewody zasypać zgodnie z opisem technicznym.
3. Przed przystąpieniem do robót, należy wykonać przekopy próbne i zlokalizować istniejące uzbrojenie terenu. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy rzędnymi istniejącego uzbrojenia, a rzędnymi przyjętymi w projekcie należy bezzwłocznie zawiadomić projektanta.
4. Rzędne włazów należy wyregulować do rzędnych projektowanej nawierzchni.

OZNACZENIA:
- Teren projektowany
- Teren istniejący

| OZNACZENIE PROFILU: | G3 | | |