


SZCZEGÓŁ POŁĄCZENIA PRZEWODU Z RUR PVC i PE ZE STUDZIENKĄ Z KRĘGÓW BETONOWYCH



W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA TULEJE WINNY BYĆ UMIESZCZONE NA RURZE
PRZED ICH ZABETONOWANIEM Z UWAGI NA ZAPOBIEŻENIE DEFORMACJI.